



**TELESCHUHSTÄNDER**



**EXTENDABLE  
SHOE RACK**



**PORTE CHAUSSURES  
EXTENSIBLE**



**DRAAIENDE  
SCHOENSTANDAARD**




D

GB

F

NL

# TELESCHUHSTÄNDER



# TELESCHUHSTÄNDER

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Teleschuhständers. Mit diesem praktischen Teleschuhständer haben Sie schnell Ihre Schuhe und Stiefel Platz sparend verstaut. Und so funktioniert Ihr Teleschuhständer:

1. Verbinden Sie die Alu-Rohre miteinander und setzen Sie die Federhülse mit der Feder in das Deckenteil. Dann kleben Sie den Rutsch-Stop auf das Deckenteil (siehe Zeichnung).
2. Drücken Sie nun je 12 Schuhlöffel bzw. 12 Stiefellöffel in die dafür vorgesehenen Schlitzte der 7 Schuhscheiben.
3. Stecken Sie die fertig montierten Schuhscheiben auf das Alu-Rohr und sichern Sie diese jeweils mit einem Feststellring. Die Feststellringe bestehen aus 2 Teilen, wobei es egal ist, welches Teil Sie zuerst auf das Rohr schieben. Zum Feststellen des Ringes halten Sie das obere Teil fest und drehen das untere Teil nach rechts, bis der Ring festgeklemmt ist. Bitte nicht zu fest anziehen!
4. Danach bitte das Fußteil in das unterste Rohr (27 mm) stecken, und anschließend das Fußteil mit dem Rutsch-Stop bekleben.
5. Die vorgefertigte Schuhstange zwischen Boden und Decke fixieren, senkrecht ausrichten und gegen die Decke drücken. Die im oberen Bereich eingesetzte Feder drückt sich zusammen und steht auf Spannung.
6. Das unterste Rohr herausziehen, kurz nach rechts drehen, bis es den Boden berührt und fühlbar klemmt. Jetzt bitte den festen Sitz der Schuhstange prüfen. Bei Belastung darf sich die Stange weder an der Decke noch am Fußboden verschieben. Sollte dieses der Fall sein, nochmals untere Stange, Hülsen und Rohre fester an die Decke drücken!

## Checkliste „Teleschuhständer“

Dieser Artikel wurde nach dieser Liste zusammengestellt und vor dem Versand überprüft. Bitte kontrollieren Sie gleich nach Empfang den Inhalt auf Vollständigkeit anhand dieser Checkliste. Sollte sich wider Erwarten trotzdem ein Fehler eingeschlichen haben, so senden Sie bitte Ihre Beanstandung mit dieser Checkliste ein.

|          |                           |  |
|----------|---------------------------|--|
| 4 Stück  | Alu-Rohre 30 mm           |  |
| 1 Stück  | Alu-Rohr 27 mm            |  |
| 7 Stück  | Feststellringe 30 mm      |  |
| 7 Stück  | Scheiben für Schuhe       |  |
| 6 Beutel | je 12 Löffel für Schuhe   |  |
| 1 Beutel | mit 12 Löffel für Stiefel |  |
| 1 Stück  | Deckenteil 70 mm          |  |
| 1 Stück  | Federhülse 30 mm          |  |
| 1 Stück  | Fußteil 27 mm             |  |
| 1 Stück  | Feder                     |  |
| 3 Stück  | Rohrverbinder 30 mm       |  |
| 2 Stück  | Rutsch-Stopp              |  |

# TELESCHUHSTÄNDER

## **Entsorgung**

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich und führen Sie diese der Wertstoffsammlung zu.

Am besten informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Müllabfuhr oder einer Sperrmüllannahmestelle (Recycling-Hof). Dort erfahren Sie alles weitere.

## **Kundenservice**

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

DS Produkte GmbH, D-19258 Gallin


Tel. 038851 – 314-650

E-mail: [service@dspro.de](mailto:service@dspro.de)

Im Rahmen unserer ständigen Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.

Importeur:  
DS Produkte GmbH,  
Am Heisterbusch 1,  
D-19258 Gallin  
Alle Rechte vorbehalten.

# EXTENDABLE SHOE RACK



# EXTENDABLE SHOE RACK

Congratulations on your purchase on the practical shoe rack. Thanks to its special construction, this extendable shock rack helps to save place while storing your shoes and boots tidily.

1. Connect the alu tubes and place the bush and the spring into the cover part. Stick a non-slip pad to the cover part (see fig.). Do not fix the foot part yet.
2. Insert 12 shoe holders or 12 boot holders into the slots of each of the 7 plates.
3. Slip the prepared plates over the assembled alu tube and fix each plate with a damping ring. Thanks to its special construction the damping ring - which consists of two parts that fit exactly into each other - can be stuck from both sides to the alu tube. To lock the ring, hold the upper part and turn the lower part to the ring until it locks in position. Do not tighten it too firmly.
4. Place the foot part into the lower part of the alu tube and stick a non-slip pad to the end of the foot part.
5. Fix the shoe rack between ground and ceiling in a vertical position. While pressing the assembled tube against the ceiling, the spring compresses and is under pressure now.
6. Draw-out the lower tube until it hits the ground, turn it to the right until it locks in position. After mounting the shoe rack, it must not move, neither the upper part nor the lower part. In case of any movement of the rack, please remove the lower tube and firmly press the rack to the ceiling once again.

## Check list „extendable shoe rack“

This shoe rack has been composed in accordance with the following list of parts and has been examined before dispatch. After receipt of your shoe rack, please immediately check that each part stated in this list be included. If any part is missing, nevertheless, please be so kind as to return this check list indicating the missing part.

|        |                              |  |
|--------|------------------------------|--|
| 4 pcs  | alu tubes 30 mm              |  |
| 1 pce  | alu tube 27 mm               |  |
| 7 pcs  | damping rings 30 mm          |  |
| 7 pcs  | plates for shoes             |  |
| 6 bags | with 12 shoe holders         |  |
| 1 bag  | with 12 boot holders         |  |
| 1 pce  | cover part 70 mm             |  |
| 1 pce  | bush for spiral spring 30 mm |  |
| 1 pce  | spiral spring                |  |
| 1 pce  | foot part 27 mm              |  |
| 3 pcs  | connectors 30 mm             |  |
| 2 pcs  | non-slip pads                |  |

# EXTENDABLE SHOE RACK

## **Disposal**

Once you have finished with the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly manner using a recycling centre.

If you no longer require the product, dispose of it in an environmentally friendly manner.

Ask for further information at your local waste disposal service or recycling centre.

## **Customer service**

If you have any questions on this product please contact our customer service centre:

DS Produkte GmbH, D-19258 Gallin


Tel.: +49 (0) 38851 – 314-650

E-mail: [service@dspro.de](mailto:service@dspro.de)

We reserve the right to make changes to our products, packaging and user instructions at any time within the framework of on-going development.

Importer:  
DS Produkte GmbH,  
Am Heisterbusch 1,  
D-19258 Gallin  
All rights reserved.

# PORTE CHAUSSURES EXTENSIBLE



# PORTE CHAUSSURES EXTENSIBLE

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouveau porte chaussure. Ce porte chaussures garde bien toutes vos chaussures ou bottes et vous aide à gagner de la place grâce à sa construction astucieuse.

Comment assembler le porte chaussures:

1. Assemblez les tubes d'aluminium et introduisez la douille et le ressort spiral dans l'embout de plafond. Collez l'autocollant antidérapant sur l'embout (voir fig.) Ne montez pas encor l'embout de sol.
2. Fixez maintenant 12 crochets dans les fentes de chacune des 7 rondelles.
3. Montez les rondelles préparées sur le tube d'aluminium assemblés et fixez chacune des rondelles avec un anneau de serrage. L'anneau de serrage se compose de deux parties qui s'emboîtent parfaitement l'une dans l'autre, peu importe, laquelle des parties vous montez d'abord. Pour fixer l'anneau de serrage, tenez la partie supérieure et tournez la partie inférieure vers la droite jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée. Faites attention à ne pas trop la serrer.
4. Introduisez maintenant l'embout de sol dans la partie sur l'embout.
5. Fixez le porte chaussures entre le sol et le plafond, en l'alignant verticalement. Apposez-le contre le plafond. Le ressort placé dans la partie supérieure se comprime et reste sous tension.
6. Puis, faites sortir le tube inférieur jusqu'à ce qu'il touche le sol, tournez-le un peu vers la droite jusqu'à ce que vous sentiez qu'il serre bien. Vérifiez que le porte chaussures soit bien fixé et qu'il soit bien vertical. Quand vous mettez vos chaussures sur les rondelles, vérifiez que le porte chaussures ne bouge pas tant au sol qu'au plafond. Dans le cas échéant, détachez de nouveau le tube inférieur et apposez le tube assemblé plus fort contre le plafond.

## Liste de vérification „Porte chaussures extensible“

L'article a été composé selon la liste suivante et a été examiné avant l'expédition. Des que vous avez reçu votre porte chaussures, veuillez vérifier que le carton comprend toutes les pièces indiquées dans cette liste. S'il y a quand même un défaut nous vous prions de bien vouloir retourner cette liste indiquant la pièce manquante.

|        |                                      |  |
|--------|--------------------------------------|--|
| 4 pcs  | tubes d'aluminium 30 mm              |  |
| 1 pce  | tube d'aluminium 27 mm               |  |
| 7 pcs  | anneaux de serrage 30 mm             |  |
| 7 pcs  | rondelles pour chaussures            |  |
| 6 sacs | 12 crochets pour chaussures          |  |
| 1 sac  | 12 crochets pour bottes              |  |
| 1 pce  | embout de plafond 70 mm              |  |
| 1 pce  | douille pour le ressort spiral 30 mm |  |
| 1 pce  | ressort spiral                       |  |
| 1 pce  | embout de sol 27 mm                  |  |
| 3 pcs  | pièce de jonction 30 mm              |  |
| 2 pcs  | autocollant antidérapant             |  |

# PORTE CHAUSSURES EXTENSIBLE

## **Mise au rebut**

Si vous souhaitez vous débarrasser de l'emballage, veuillez respecter l'environnement en le déposant à une pointe de collecte de déchets recyclables.

Obtenez plus de renseignements en vous adressant auprès de votre administration communale ou de votre centre de recyclage le plus proche.

## **Service clientèle:**

Si vous avez des questions à propos de cet article, veuillez vous adresser à notre service après-vente:

DS Produkte GmbH, D-19258 Gallin


Tel.: +49 (0) 38851 – 314-650

Courriel: [service@dspro.de](mailto:service@dspro.de)

Dans le cadre d'un souci de perfectionnement permanent de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le produit, l'emballage ou les notices d'utilisation.

Importateur:  
DS Produkte GmbH,  
Am Heisterbusch 1,  
D-19258 Gallin  
Tous droits réservés.

# DRAAIENDE SCHOENSTANDAARD



# DRAAIENDE SCHOENSTANDAARD

Gefeliciteerd met uw aankoop! Met deze praktische Schoenstandaard kunt u vanaf nu al uw schoenen en laarzen zeer plaatsbesparend opbergen.

Zo functioneert het:

1. Verbind met behulp van de tussenstukken de Aluminiumbuizen aaneelkaar en bevestig daaraan het bovenstuk d.m.v. veer en veeromhulsel.
2. Daarna kleef u een van de einddoppen aan het bovenstuk. (Zie tekening) Het voetstuk nog niet bevestigen!
3. Druk per schijf 12 schoenlepels in de daarvoor bestemde gleuven.
4. Schuif de schijven met de schoenlepels aan de aluminiumbuis en bevestig deze met de bevestigingsringen. Het maakt niet uit welke deel van de ring u het eerst neemt. Ter bevestiging houdt u het bovenste deel van de ring vast en draait u het onderste deel naar rechts, totdat de ring vastgeklemt is. Niet al te strak vastdraaien!
5. Nu kunt u het voetstuk bevestigen en daaraan de einddop kleven.
6. Tot slot de schoenstandaard tussen vloer en plafond plaatsen, dusdanig tegen het plafond drukken dat de veer tesamen gedrukt is en er spanning op staat. Nu het onderste stuk uittrekken totdat het tegen de vloer druk en kort naar rechts draaien zodat het voelbaar klemt. Checken of de stang vast genoeg zit. Bij belasting mag de stang zowel aan het plafond als aan de vloer niet verschuiven. Is dit toch het geval, dan het onderste stuk nogmaals losdraaien en de stang harder tegen het plafond drukken.

## Checklijst „telescopisch schoenenrack“

Dit artikel werd volgens deze lijst samengesteld en voor verzending gecontroleerd. Gelieve direct na ontvangst te controleren of de inhoud volgens deze lijst volledig is. Mocht er desondanks een fout zijn gemaakt gelieve uw reclamatie met deze checklijst in te zenden.

|   |                                              |  |
|---|----------------------------------------------|--|
| 4 | Aluminiumbuizen 30 mm                        |  |
| 1 | Aluminiumbuis 27 mm                          |  |
| 7 | Bevestigingsringen 30 mm                     |  |
| 7 | Schijven ter bevestiging van de schoenlepels |  |
| 6 | maal 12 schoenlepels                         |  |
| 1 | maal 12 laarslepels                          |  |
| 1 | Bovenstuk 70 mm                              |  |
| 1 | Veeromhulsel 30 mm                           |  |
| 1 | Veer                                         |  |
| 1 | Voetstuk 27 mm                               |  |
| 3 | Tussenstukken 30 mm                          |  |
| 2 | Einddoppen                                   |  |

# DRAAIENDE SCHOENSTANDAARD

## **Afvoer**

Voer de verpakking a.u.b. milieuvriendelijk af, bijvoorbeeld via het lokale milieupark.

Wanneer u het artikel op een gegeven moment wilt afvoeren, doe dit dan ook milieuvriendelijk.

Neem contact op met uw lokale vuilophaaldienst of een verzamelinrichting voor grof vuil (milieupark).

Daar kan men u ongetwijfeld de vereiste informatie geven.

## **Klantenservice**

Wanneer u vragen hebt over het artikel, kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

DS Produkte GmbH, D-19258 Gallin

Tel.: +49 (0) 38851 – 314-650

E-mail: [service@dspro.de](mailto:service@dspro.de)

Binnen het kader van de voortdurende verderontwikkeling behouden wij ons het recht voor, te allen tijde het artikel, de verpakking of de bijgeleverde documentatie te veranderen.

Importeur:  
DS Produkte GmbH,  
Am Heisterbusch 1,  
D -19258 Gallin  
Alle rechten voorbehouden.





